

GlueRoll - концентрат для глубокой автоматической очистки клеевых валов загрязненных клеем.

Страна производитель: Нидерланды

Специальные свойства BioClean H.D.:

- Растворяет все виды клея, используемые в печатной отрасли
- Не требует специального применения щетки
- Не вызывает пенообразования и имеет приятный лимонный запах

Технические характеристики:

Виды растворимых веществ	крахмальные виды клея
Виды очищаемых поверхностей	клеенаносящие валы дукторные валы резервуары для клея клеевые насосы и смесители детали гофроагрегата
Воспламеняемость	нет
Вспенивание	низкое
Растворяется	водой
Растворимость	полная
Концентрация при разведении с водой	1 / 4
ВНИМАНИЕ!	нельзя применять для очистки поверхностей из алюминия

Способ применения

Очистка печатной машины и клеевых резервуаров: растворите 1 литр BioClean GlueRoll в 4 литрах воды. При сильных загрязнениях раствор следует медленно нагреть (макс. $t=60^{\circ}\text{C}$). Запустите вращение клеевого вала. С помощью клеевого насоса закачайте средство в гофроагрегат. Запустите циркуляцию на 30 - 60 минут. Продолжительность зависит от степени загрязнённости. После завершения очистки откачайте средство из гофроагрегата. Закачайте в машину теплую чистую воду (макс. $t=60^{\circ}\text{C}$). Промывочная циркуляция должна длиться ~ 60 минут. Слейте воду из машины.

Меры предосторожности:

- Не допускайте попадания концентрата на открытые участки кожи и в глаза!
- Обязательно используйте защитные очки и плотные резиновые перчатки