

BioClean SP - концентрат для глубокой автоматической очистки анилоксосовых валов от водорастворимых и сольвентных красок и лаков.

Страна производитель: Нидерланды

Специальные свойства:

- Рекомендуется для очистки анилоксосовых валов, методом циркуляции, напрямую в печатной машине
- Эффективен для очистки анилоксосовых валов со специальными видами ячеек (канавки, продолговатые ячейки и т.д.)
- Используется для очистки в моечных машинах, типа Flexowash; в ультразвуковых установках, типа Alphasonics; в струйных очистных аппаратах и погружных ваннах
- Можно очищать алюминиевые поверхности от сольвентных красок

Технические характеристики:

Виды растворимых веществ	<ul style="list-style-type: none">● водорастворимые краски и лаки● сольвентные краски
Виды очищаемых поверхностей	<ul style="list-style-type: none">● анилоксосовые валы (керамические, хромированные, стальные)● анилоксосовые гильзы● ракельные системы● резервуары для краски● красочные насосы и трубки● печатные формы● установки для смешивания краски● периферийное оборудование
Температура применения:	20-60°C.
Концентрация при разведении с водой	1 / 10

Способ применения

Очистка красочной системы печатной машины: растворите 1 литр BioClean S.P. в 10 литрах воды. При сильных загрязнениях концентрацию очистителя нужно увеличить. Закачайте изготовленный раствор красочным насосом в печатную машину и запустите циркуляцию. Обычно очистка занимает 20-30 минут, при сильных загрязнениях время очистки следует увеличить. Откачайте использованный раствор из машины. Закачайте в машину теплую чистую воду (макс. темп. 60°C). Запустите промывочную циркуляцию на 20-30 минут. Откачайте воду из машины.

Меры предосторожности:

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания средства на открытые участки кожи и в глаза! Обязательно используйте защитные очки, резиновые перчатки и другие средства индивидуальной защиты! Соблюдайте меры предосторожности!